



M372



M397



M398R



M700



M701

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.
Telefon: +36 1 431 9640 • Fax: +36 1 431 9648
info@kompel.net

KOMPTEL



NT_2019_02_12_v2.2

ELEKTROMOS ROVARCSAPDA RAGADÓPAPÍRRAL

M372 | M397 | M398R | M700 | M701



Használati útmutató

CE

A készülék bekapcsolása előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót!

Általános tudnivalók

1. Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a készüléken nincsen sérülés!
2. A megmaradt csomagolást tartsa távol a gyermekektől, mert fulladásveszélyes!

Használati utasítás

1. Olyan helyiségben, ahol tűz, vagy robbanásveszélyes gázok vagy anyagok vannak, a készülék használata tilos!
2. A készülék áram alá helyezése előtt ellenőrizze, hogy a hálózat rendelkezik-e megfelelő feszültséggel a készülék számára!
3. Ügyeljen a következő alapszabályokra:
 - A készüléket víz nem érheti.
 - Vizes kézzel ne érjen a készülékhez.
 - Meztőláb ne nyúljon hozzá.
 - A hálózati vezetékét mindig a csatlakozónál fogva húzza ki.
 - Gyermekek és illetéktelen személyek ne érjenek a készülékhez.
 - Sérült hálózati kábellel ne használja a készüléket.
 - Ne használjunk nem megfelelő, sérült hosszabbítót.
 - A csatlakozást tartsa szárazon.

A szabadban való használatkor ezekre a szabályokra fokozottan ügyeljen!

A készülék alapvetően beltéri használatra készült, de ne használja olyan helyiségekben, ahol fokozottan tűzveszélyes anyagokat tárol (pl.: szénpadláson, istállóban).

Tisztítás, karbantartás

Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket!

- A maximális hatás érdekében kb. 1500-2000 üzemóra után cseréljen fénycsövet.
- A megfelelő fénycsövet a forgalmazó szerzi be.
- A fénycső cseréjét bízza szakemberre.
- A rovargyűjtő papír cseréje alkalmával javasolt a fénycső tisztítása is.
- A karbantartás elmulasztása miatt fellépő hibákért az importőr nem vállal felelősséget!

Figyelmeztetések!

Az M372, M397, M700, M701 modellek csak földelt hálózatról üzemeltethetők!
A nem megfelelően földelt hálózat tönkretelheti a készüléket, balesetet okozhat, amiért az importőr nem vállal felelősséget!

Működés közben a ragadópapírt eltávolítani tilos, előtte a készüléket áramtalanítani kell!

Technikai tudnivalók

Hiba esetén forduljon szakemberhez, vagy hívja fel az információs vonalat (+36 1 431 9640)

Szerelési tanácsok

Kültéren:

- A készüléket 2 – 3 méter magasan helyezze el
- Ne használja túl közel Önmagához, és más emberekhez
- Csak indokolt esetben, az első rovarok megjelenése után kapcsolja be

Beltéren:

- A készüléket 2 méter magasan helyezze el
- A helyiség sötétebb részében, távol az ablaktól és tartózkodási helytől helyezze el
- Ha hálószobában használja, a bekapcsolás után zárja be a zsalukat és rolókat

A HACCP rendszer követelményei (repülő rovarok ellen)

A HACCP előírásoknak megfelelő elektromos rovarcsapdákat minden olyan területen felhasználhatja, ahol a HACCP rendszer követelményei az irányadók. Használatukkal elkerülhető a rovarirtó szerek használata, így hatékonyan alkalmazható mind az élelmiszeriparban (feldolgozóipar, élelmiszerkereskedés, stb...), mind a háztartásban.

Fontos információ az elektromos hulladékok megsemmisítéséről

A termékek megfelelnek az EU 2002/96/EK sz. irányelvnek

A berendezéseken látható áthúzott szeméttároló jel az jelenti, hogy a terméket élettartama lejártával elektromos és elektronikus szelektív hulladékgyűjtő központnak kell átadnia, vagy új, hasonló berendezés vásárlásakor a viszonteladónak kell visszaadni, aki gondoskodik a hulladék elhelyezéséről.

A felhasználó felel a hulladékokra vonatkozó érvényes jogszabályok betartására, a készülék elhelyezésére az élettartama lejártá után.

A megfelelő szelektív hulladékgyűjtéssel hozzájárul a környezet megóvásához, regenerálódásához. A rendelkezésre álló szelektív hulladékgyűjtésről és a rájuk vonatkozó előírásokról bővebb információhoz juthat a helyi hulladékmegsemmisítőkből.